



# OREGON SCIENTIFIC RADIO CONTROLLED CLOCK WITH BACKLIGHT MODEL: RM127CN INSTRUCTION MANUAL

- FEATURES**
- Radio controlled features:
    - Automatic synchronization or setting of clock by Radio Signal.
    - This Clock display time, date and day of the week in one of 4 languages (E, D, F, I).
    - 3 level of Radio Signal reception (Excellent, acceptable, failed).
  - Alarm Clock & General features:
    - 2 alarm times with 8-minute snooze function & Auto Manual Backlight.
    - 2-minute crescendo alarm that increases in volume.
    - Backlight for easy reading in the dark.
    - Display of a 2nd time zone with time, date and weekday.
    - Low battery indication.

## DESCRIPTION OF PARTS

- LED DISPLAY
- BATTERY COMPARTMENT

## KEYS & FUNCTIONS

**FUNCTIONS**

**SNOOZE - [SEE FIG. B]:**

- Activates light for 8 sec.
- Activates the 8-minute snooze function by pressing in shortly.

**MODE/SET - [SEE FIG. C]:**

- Selects display options.
- Long pressing (>3sec) enters setting mode time and display options.

**24 HOUR ALARM - [SEE FIG. D]:**

- Repeat daily alarm. Display & set alarm time.
- Short pressing displays alarm time 1 and then alarm time 2.
- Long pressing (>3sec) enters alarm time setting.

**ALARM ON/OFF - [SEE FIG. E]:**

- Direct activation or deactivation of alarms.

**UP - [SEE FIG. F]:**

- Incremental setting when in Main Time or Alarm Time setting: Single press: Increase by 1 H hold >3 sec: Fast increments.
- In normal function and provided radio reception is disabled: Activate radio signal reception and start signal reception if hold >3 sec.

**DOWN - [SEE FIG. G]:**

- Decremental setting when in Main Time or Alarm Time setting: Single press: Decrease by 1 H hold >3 sec: Fast decrements.
- In normal function, disables radio signal reception if hold >3 sec.

**INSTALLING AND REPLACING BATTERIES [SEE FIG. H & I]**

When flash 'BA' appear on LCD. Replace new 2 x UM4 (AAA) batteries.

Steps for battery replacement:

- Pull the back cover as indicated on Fig I-D
- Insert new batteries following the polarity symbols (+ and -) of Fig. I-D
- Close the battery cover.

**Important:** After replacing the batteries, the entire display will turn on for about 1 second, then LCD will show as Fig. J.

**ABOUT THE RADIO RECEPTION [SEE FIG. J]**

- Time starts to run at 00:00.00 (AM 12:00.00 for the UK)
- Date is 1.1., date of week is Monday.
- Antenna symbol blinks indicating radio reception.
- Set time manually if radio reception fails.

**[SEE FIG. K] - Last signal reception was excellent.**

**[SEE FIG. L] - Last signal reception was sufficient.**

**[SEE FIG. M] - Last signal reception was not good and no time adjustment.**

**No indicator - Radio reception is disabled and no signal reception will be initiated until it is enabled again.**

**[SEE FIG. N] - When the antenna symbol blinks, a reception is going on. A full reception takes approx. 2 to 10 minutes, depending on the quality of the signal received.**

If it is stable (no blinking), the clock has no signal reception going on.

**2. Activate reception**

Your clock is factory set to start with an antenna reception. If you wish to deactivate the reception (if because you take your clock to a travel far outside the reception area (e.g. Asia, Africa or America), you may disable the reception. When coming back, you can enable it again.

Below actions only take place as long as you are not in a setting mode.

Press key	Functions
for >3sec	Radio reception is deactivated. Antenna symbol disappears from display.
for >3sec	Radio reception is enabled. A full reception is instantly started.

**SETTING THE MAIN TIME & ZONE TIME**

Setup sequence:

- Press the [MODE/SET] key for more than 3 sec

Setting (blinks)	Action
Hour of Time	• Adjust with [UP] or [DOWN] & Confirm with [MODE/SET]
Minutes of Time	• Adjust with [UP] or [DOWN] & Confirm with [MODE/SET]
Year	• Confirm with [MODE/SET]
Month of Date	• Adjust with [UP] or [DOWN] & Confirm with [MODE/SET]
Language	• Confirm with [MODE/SET]
Day of Date	• Confirm with [MODE/SET]
Offset for other time zone	• Confirm with [MODE/SET]

**WARNING:** Adjusting your main time may conflict with the received radio signal. In this case, the received signal has always priority and will override the manual setting!!

## TIME ZONE OFFSET TABLE (GMT)

**[SEE FIG. O]**

## RESETTING THE UNIT

In case of malfunction or abnormal display, take out and re-install the batteries again. All settings will be cleared and reset to their default values.

## SPECIFICATION

- 24 h display with 1h : mm:ss (DCF version)
- Single or Dual alarm times (factory option)
- Battery low indication
- Power : 2 pc. UM4 (AAA) size batteries
- Size : 110 X 86 X 42 mm (H x W x D)
- Weight : 160 g (without battery)

Si l'antenne affichée ne clignote pas, l'horloge n'est pas en train de recevoir le signal radio.

## ATTENTION

Le réglage de l'horloge se fait manuellement si le signal radio n'est pas reçu. Cette horloge reçoit un signal radio dans 4 continents (E.M. en Allemagne (DCF77) dans un rayon d'environ 1500 Km. Les 4 antennes affichées indiquent la qualité de la réception.

## RECEPTION DU SIGNAL RADIO [VOIR SCHEMA J]

- L'heure est complétée à partir de 00:00.00 (12:00.00 en Grande Bretagne)
- La date est 1.1., le jour de la semaine, lundi.
- Lorsqu'une antenne clignote à l'écran, la réception est en cours.
- Le réglage de l'horloge se fait manuellement si le signal radio n'est pas reçu. Cette horloge reçoit un signal radio dans 4 continents (E.M. en Allemagne (DCF77) dans un rayon d'environ 1500 Km. Les 4 antennes affichées indiquent la qualité de la réception.

## QUALITÉ DE RÉCEPTION [VOIR SCHEMA K]

La dernière réception à l'heure juste était excellente.

La dernière réception à l'heure juste était suffisante.

La dernière réception à l'heure juste était mauvaise et pas d'ajustement de l'heure.

Le signal radio n'est pas reçu et aucun signal de réception n'est affiché jusqu'à la réactivation de la réception.

## PAS D'INDICATION

Si l'antenne affichée clignote, la réception est en cours.

Si l'antenne affichée ne clignote pas, l'horloge n'est pas en train de recevoir le signal radio.

## ACTIVATION DE LA RÉCEPTION

Si l'antenne affichée ne clignote pas, l'horloge n'est pas en train de recevoir le signal radio. Dans ce cas, la réception du signal radio est prioritaire et se tient pas compte du réglage manuel.

## REINITIALISATION DE L'APPAREIL

En cas de mauvais fonctionnement de l'appareil, retirez les piles et les ré-installez. Tous les réglages seront effacés et remis à leur valeur par défaut.

## REGLAGE DE L'HORLOGE PRINCIPALE ET SÉLECTION DU FUSEAU HORAIRE

Séquences de programmation:

- Appuyer sur la touche [MODE/SET] pendant plus de 3 secondes

Heures de l'horloge	Action
Minutes de l'horloge	• Régler avec [UP] ou [DOWN] et confirmer avec [MODE/SET]

La date est 1.1., le jour de la semaine, lundi.

Lorsqu'une antenne clignote à l'écran, la réception est en cours.

Le réglage de l'horloge se fait manuellement si le signal radio n'est pas reçu. Cette horloge reçoit un signal radio dans 4 continents (E.M. en Allemagne (DCF77) dans un rayon d'environ 1500 Km. Les 4 antennes affichées indiquent la qualité de la réception.

## RECEPTION DU SIGNAL RADIO [VOIR SCHEMA J]

- L'heure est complétée à partir de 00:00.00 (12:00.00 en Grande Bretagne)
- La date est 1.1., le jour de la semaine, lundi.
- Lorsqu'une antenne clignote à l'écran, la réception est en cours.
- Le réglage de l'horloge se fait manuellement si le signal radio n'est pas reçu. Cette horloge reçoit un signal radio dans 4 continents (E.M. en Allemagne (DCF77) dans un rayon d'environ 1500 Km. Les 4 antennes affichées indiquent la qualité de la réception.

## QUALITÉ DE RÉCEPTION [VOIR SCHEMA K]

La dernière réception à l'heure juste était excellente.

La dernière réception à l'heure juste était suffisante.

La dernière réception à l'heure juste était mauvaise et pas d'ajustement de l'heure.

Le signal radio n'est pas reçu et aucun signal de réception n'est affiché jusqu'à la réactivation de la réception.

## PAS D'INDICATION

Si l'antenne affichée clignote, la réception est en cours.

Si l'antenne affichée ne clignote pas, l'horloge n'est pas en train de recevoir le signal radio.

## ACTIVATION DE LA RÉCEPTION

Si l'antenne affichée ne clignote pas, l'horloge n'est pas en train de recevoir le signal radio. Dans ce cas, la réception du signal radio est prioritaire et se tient pas compte du réglage manuel.

## REINITIALISATION DE L'APPAREIL

En cas de mauvais fonctionnement de l'appareil, retirez les piles et les ré-installez. Tous les réglages seront effacés et remis à leur valeur par défaut.

## REGLAGE DE L'HORLOGE PRINCIPALE ET SÉLECTION DU FUSEAU HORAIRE

Séquences de programmation:

- Appuyer sur la touche [MODE/SET] pendant plus de 3 secondes

Heures de l'horloge	Action
Minutes de l'horloge	• Régler avec [UP] ou [DOWN] et confirmer avec [MODE/SET]

La date est 1.1., le jour de la semaine, lundi.

Lorsqu'une antenne clignote à l'écran, la réception est en cours.

Le réglage de l'horloge se fait manuellement si le signal radio n'est pas reçu. Cette horloge reçoit un signal radio dans 4 continents (E.M. en Allemagne (DCF77) dans un rayon d'environ 1500 Km. Les 4 antennes affichées indiquent la qualité de la réception.

## RECEPTION DU SIGNAL RADIO [VOIR SCHEMA J]

- L'heure est complétée à partir de 00:00.00 (12:00.00 en Grande Bretagne)
- La date est 1.1., le jour de la semaine, lundi.
- Lorsqu'une antenne clignote à l'écran, la réception est en cours.
- Le réglage de l'horloge se fait manuellement si le signal radio n'est pas reçu. Cette horloge reçoit un signal radio dans 4 continents (E.M. en Allemagne (DCF77) dans un rayon d'environ 1500 Km. Les 4 antennes affichées indiquent la qualité de la réception.

## QUALITÉ DE RÉCEPTION [VOIR SCHEMA K]

La dernière réception à l'heure juste était excellente.

La dernière réception à l'heure juste était suffisante.

La dernière réception à l'heure juste était mauvaise et pas d'ajustement de l'heure.

Le signal radio n'est pas reçu et aucun signal de réception n'est affiché jusqu'à la réactivation de la réception.

## PAS D'INDICATION

Si l'antenne affichée clignote, la réception est en cours.

Si l'antenne affichée ne clignote pas, l'horloge n'est pas en train de recevoir le signal radio.

## ACTIVATION DE LA RÉCEPTION

Si l'antenne affichée ne clignote pas, l'horloge n'est pas en train de recevoir le signal radio. Dans ce cas, la réception du signal radio est prioritaire et se tient pas compte du réglage manuel.

## REINITIALISATION DE L'APPAREIL

En cas de mauvais fonctionnement de l'appareil, retirez les piles et les ré-installez. Tous les réglages seront effacés et remis à leur valeur par défaut.

## REGLAGE DE L'HORLOGE PRINCIPALE ET SÉLECTION DU FUSEAU HORAIRE

Séquences de programmation:

- Appuyer sur la touche [MODE/SET] pendant plus de 3 secondes

Heures de l'horloge	Action
Minutes de l'horloge	• Régler avec [UP] ou [DOWN] et confirmer avec [MODE/SET]

La date est 1.1., le jour de la semaine, lundi.

Lorsqu'une antenne clignote à l'écran, la réception est en cours.

Le réglage de l'horloge se fait manuellement si le signal radio n'est pas reçu. Cette horloge reçoit un signal radio dans 4 continents (E.M. en Allemagne (DCF77) dans un rayon d'environ 1500 Km. Les 4 antennes affichées indiquent la qualité de la réception.

## RECEPTION DU SIGNAL RADIO [VOIR SCHEMA J]

- L'heure est complétée à partir de 00:00.00 (12:00.00 en Grande Bretagne)
- La date est 1.1., le jour de la semaine, lundi.
- Lorsqu'une antenne clignote à l'écran, la réception est en cours.
- Le réglage de l'horloge se fait manuellement si le signal radio n'est pas reçu. Cette horloge reçoit un signal radio dans 4 continents (E.M. en Allemagne (DCF77) dans un rayon d'environ 1500 Km. Les 4 antennes affichées indiquent la qualité de la réception.

## QUALITÉ DE RÉCEPTION [VOIR SCHEMA K]

La dernière réception à l'heure juste était excellente.

La dernière réception à l'heure juste était suffisante.

La dernière réception à l'heure juste était mauvaise et pas d'ajustement de l'heure.

Le signal radio n'est pas reçu et aucun signal de réception n'est affiché jusqu'à la réactivation de la réception.

## PAS D'INDICATION

Si l'antenne affichée clignote, la réception est en cours.

Si l'antenne affichée ne clignote pas, l'horloge n'est pas en train de recevoir le signal radio.

## ACTIVATION DE LA RÉCEPTION

Si l'antenne affichée ne clignote pas, l'horloge n'est pas en train de recevoir le signal radio. Dans ce cas, la réception du signal radio est prioritaire et se tient pas compte du réglage manuel.

## REINITIALISATION DE L'APPAREIL

En cas de mauvais fonctionnement de l'appareil, retirez les piles et les ré-installez. Tous les réglages seront effacés et remis à leur valeur par défaut.

## REGLAGE DE L'HORLOGE PRINCIPALE ET SÉLECTION DU FUSEAU HORAIRE

Séquences de programmation:

- Appuyer sur la touche [MODE/SET] pendant plus de 3 secondes

Heures de l'horloge	Action
Minutes de l'horloge	• Régler avec [UP] ou [DOWN] et confirmer avec [MODE/SET]

La date est 1.1., le jour de la semaine, lundi.

Lorsqu'une antenne clignote à l'écran, la réception est en cours.

Le réglage de l'horloge se fait manuellement si le signal radio n'est pas reçu. Cette horloge reçoit un signal radio dans 4 continents (E.M. en Allemagne (DCF77) dans un rayon d'environ 1500 Km. Les 4 antennes affichées indiquent la qualité de la réception.

## RECEPTION DU SIGNAL RADIO [VOIR SCHEMA J]

- L'heure est complétée à partir de 00:00.00 (12:00.00 en Grande Bretagne)
- La date est 1.1., le jour de la semaine, lundi.
- Lorsqu'une antenne clignote à l'écran, la réception est en cours.
- Le réglage de l'horloge se fait manuellement si le signal radio n'est pas reçu. Cette horloge reçoit un signal radio dans 4 continents (E.M. en Allemagne (DCF77) dans un rayon d'environ 1500 Km. Les 4 antennes affichées indiquent la qualité de la réception.

## QUALITÉ DE RÉCEPTION [VOIR SCHEMA K]

La dernière réception à l'heure juste était excellente.

La dernière réception à l'heure juste était suffisante.

La dernière réception à l'heure juste était mauvaise et pas d'ajustement de l'heure.

Le signal radio n'est pas reçu et aucun signal de réception n'est affiché jusqu'à la réactivation de la réception.

## PAS D'INDICATION

Si l'antenne affichée clignote, la réception est en cours.

Si l'antenne affichée ne clignote pas, l'horloge n'est pas en train de recevoir le signal radio.

## ACTIVATION DE LA RÉCEPTION

Si l'antenne affichée ne clignote pas, l'horloge n'est pas en train de recevoir le signal radio. Dans ce cas, la réception du signal radio est prioritaire et se tient pas compte du réglage manuel.

## REINITIALISATION DE L'APPAREIL

En cas de mauvais fonctionnement de l'appareil, retirez les piles et les ré-installez. Tous les réglages seront effacés et remis à leur valeur par défaut.

## REGLAGE DE L'HORLOGE PRINCIPALE ET SÉLECTION DU FUSEAU HORAIRE

Séquences de programmation:

- Appuyer sur la touche [MODE/SET] pendant plus de 3 secondes

Heures de l'horloge	Action
Minutes de l'horloge	• Régler avec [UP] ou [DOWN] et confirmer avec [MODE/SET]

La date est 1.1., le jour de la semaine, lundi.

Lorsqu'une antenne clignote à l'écran, la réception est en cours.

Le réglage de l'horloge se fait manuellement si le signal radio n'est pas reçu. Cette horloge reçoit un signal radio dans 4 continents (E.M. en Allemagne (DCF77) dans un rayon d'environ 1500 Km. Les 4 antennes affichées indiquent la qualité de la réception.

## RECEPTION DU SIGNAL RADIO [VOIR SCHEMA J]

- L'heure est complétée à partir de 00:00.00 (12:00.00 en Grande Bretagne)
- La date est 1.1., le jour de la semaine, lundi.
- Lorsqu'une antenne clignote à l'écran, la réception est en cours.
- Le réglage de l'horloge se fait manuellement si le signal radio n'est pas reçu. Cette horloge reçoit un signal radio dans 4 continents (E.M. en Allemagne (DCF77) dans un rayon d'environ 1500 Km. Les 4 antennes affichées indiquent la qualité de la réception.

## QUALITÉ DE RÉCEPTION [VOIR SCHEMA K]

La dernière réception à l'heure juste était excellente.

La dernière réception à l'heure juste était suffisante.

La dernière réception à l'heure juste était mauvaise et pas d'ajustement de l'heure.

Le signal radio n'est pas reçu et aucun signal de réception n'est affiché jusqu'à la réactivation de la réception.

## PAS D'INDICATION

Si l'antenne affichée clignote, la réception est en cours.

Si l'antenne affichée ne clignote pas, l'horloge n'est pas en train de recevoir le signal radio.

## ACTIVATION DE LA RÉCEPTION

Si l'antenne affichée ne clignote pas, l'horloge n'est pas en train de recevoir le signal radio. Dans ce cas, la réception du signal radio est prioritaire et se tient pas compte du réglage manuel.

## REINITIALISATION DE L'APPAREIL

En cas de mauvais fonctionnement de l'appareil, retirez les piles et les ré-installez. Tous les réglages seront effacés et remis à leur valeur par défaut.

## REGLAGE DE L'HORLOGE PRINCIPALE ET SÉLECTION DU FUSEAU HORAIRE

Séquences de programmation:

- Appuyer sur la touche [MODE/SET] pendant plus de 3 secondes

Heures de l'horloge	Action
Minutes de l'horloge	• Régler avec [UP] ou [DOWN] et confirmer avec [MODE/SET]

La date est 1.1., le jour de la semaine, lundi.

Lorsqu'une antenne clignote à l'écran, la réception est en cours.

Le réglage de l'horloge se fait manuellement si le signal radio n'est pas reçu. Cette horloge reçoit un signal radio dans 4 continents (E.M. en Allemagne (DCF77) dans un rayon d'environ 1500 Km. Les 4 antennes affichées indiquent la qualité de la réception.

## RECEPTION DU SIGNAL RADIO [VOIR SCHEMA J]

- L'heure est complétée à partir de 00:00.00 (12:00.00 en Grande Bretagne)
- La date est 1.1., le jour de la semaine, lundi.
- Lorsqu'une antenne clignote à l'écran, la réception est en cours.
- Le réglage de l'horloge se fait manuellement si le signal radio n'est pas reçu. Cette horloge reçoit un signal radio dans 4 continents (E.M. en Allemagne (DCF77) dans un rayon d'environ 1500 Km. Les 4 antennes affichées indiquent la qualité de la réception.

## QUALITÉ DE RÉCEPTION [VOIR SCHEMA K]

La dernière réception à l'heure juste était excellente.

La dernière réception à l'heure juste était suffisante.

La dernière réception à l'heure juste était mauvaise et pas d'ajustement de l'heure.

Le signal radio n'est pas reçu et aucun signal de réception n'est affiché jusqu'à la réactivation de la réception.

## PAS D'INDICATION

Si l'antenne affichée clignote, la réception est en cours.

Si l'antenne affichée ne clignote pas, l'horloge n'est pas en train de recevoir le signal radio.

## ACTIVATION DE LA RÉCEPTION














Si l'antenne affichée ne clignote pas, l'horloge n'est pas en train de recevoir le signal radio. Dans ce cas, la réception du signal radio est prioritaire et se tient pas compte du réglage manuel.



## ESPAÑOL

### CARACTERÍSTICAS




















- Características de Radio-control:**
  - Sintonización o ajuste automático del reloj por señal de radio ca.
  - Este reloj muestra en pantalla la hora, la fecha y el día de la semana en 4 idiomas (E.F.F.G.I)
  - 3 niveles de recepción de la Señal de Radio (Excelente, aceptable, fallo).
- Características Generales y Alarma:**
  - 2 zonas horarias de alarma con la función snooze durante 8 minutos y Luz de fondo Manual/Automática.
  - 2 minutos de alarma crecendo que incrementa el volumen.
  - Luz de fondo para una fácil lectura en la oscuridad.
  - Muestra en la pantalla la 2ª zona horaria con la hora, fecha y día de la semana.
  - Indicador de batería baja.



## PORTUGUES













### CARACTERÍSTICAS

- Características de Rádio-control:**
  - Sintonização automática ou ajuste do relógio, pelo sinal de Rádio.
  - Este relógio mostra as horas, a data e o dia da semana num destes 4 idiomas. (E.F.F.G.I)
  - Três níveis de recepção de Sinal de Rádio (Excelente, aceitável, fraco)
- Dispositivo e Características Gerais:**
  - 2 horas de alarme com função de repetição de 8 minutos e Luz de Fundo Auto-Manual.
  - Alarma de 2 minutos em crescendo e aumento de volume.
  - Luz de fundo para leitura fácil, no escuro.
  - Segundo fuso horário com horas, data e dia da semana.
  - Indicação de pilhas fracas























## PRECAUCIONES

- No lo sumerja en agua.
- No limpie la unidad con materiales abrasivos o corrosivos. Se puede dañar las partes de plástico y/o corer el circuito eléctrico.
- No someta la unidad a fuerzas excesivas, sacudidas, polvo, temperatura o humedad que puede causar un mal funcionamiento, acortar la duración electrónica, dañar las pilas y distorsionar algunas partes.
- No juegue con los componentes internos de la alarma. El hacerlo invalidará la garantía en la unidad y podría causar daños irreversibles. La unidad no contiene partes que puedan utilizarse por el usuario.
- Use solo pilas nuevas como se especifica en el manual del usuario. No mezcle pilas nuevas y viejas ya que las viejas pueden lizarse.
- Lea siempre el manual del usuario por completo antes de usar la unidad.






















## REGRAS DE USO

- Use o efeito de despertar com 8 minutos de som e luz de fundo manual/automático.
- Use o modo de alarme com função de repetição de 8 minutos e luz de fundo manual/automático.
- Use o modo de alarme com função de repetição de 8 minutos e luz de fundo manual/automático.
- Use o modo de alarme com função de repetição de 8 minutos e luz de fundo manual/automático.
- Use o modo de alarme com função de repetição de 8 minutos e luz de fundo manual/automático.
- Use o modo de alarme com função de repetição de 8 minutos e luz de fundo manual/automático.



















## REGRAS DE USO

- Use o efeito de despertar com 8 minutos de som e luz de fundo manual/automático.
- Use o modo de alarme com função de repetição de 8 minutos e luz de fundo manual/automático.
- Use o modo de alarme com função de repetição de 8 minutos e luz de fundo manual/automático.
- Use o modo de alarme com função de repetição de 8 minutos e luz de fundo manual/automático.
- Use o modo de alarme com função de repetição de 8 minutos e luz de fundo manual/automático.
- Use o modo de alarme com função de repetição de 8 minutos e luz de fundo manual/automático.



## REGRAS DE USO

- Use o efeito de despertar com 8 minutos de som e luz de fundo manual/automático.
- Use o modo de alarme com função de repetição de 8 minutos e luz de fundo manual/automático.
- Use o modo de alarme com função de repetição de 8 minutos e luz de fundo manual/automático.
- Use o modo de alarme com função de repetição de 8 minutos e luz de fundo manual/automático.
- Use o modo de alarme com função de repetição de 8 minutos e luz de fundo manual/automático.
- Use o modo de alarme com função de repetição de 8 minutos e luz de fundo manual/automático.



## REGRAS DE USO

- Use o efeito de despertar com 8 minutos de som e luz de fundo manual/automático.
- Use o modo de alarme com função de repetição de 8 minutos e luz de fundo manual/automático.
- Use o modo de alarme com função de repetição de 8 minutos e luz de fundo manual/automático.
- Use o modo de alarme com função de repetição de 8 minutos e luz de fundo manual/automático.
- Use o modo de alarme com função de repetição de 8 minutos e luz de fundo manual/automático.
- Use o modo de alarme com função de repetição de 8 minutos e luz de fundo manual/automático.

